



Výrobce:
AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k.
 ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Korczyna, Polsko
 e-mail: kontakt@autodekor.pl

- Při použití v souladu s účelem a doporučeními výrobce je výrobek zcela bezpečný a nepředstavuje pro uživatele žádné riziko.
- Pozor!** Výrobek používejte v souladu se zámýšleným účelem. Jakékoli úpravy výrobku jsou zakázány. Výrobek není hračka.
- Před zahájením montáže a použitím výrobku je nutné si přečíst dokumentaci týkající se bezpečného používání a montáže výrobku.
- Návod k montáži
- Bezpečnostní karta výrobku

BEZPEČNOSTNÍ KARTA VÝROBKU

potahy na míru

sada pro dvě přední sedadla a zadní sedadlo

POZOR! Před zahájením montáže nezapomeňte se seznámit s bezpečnostními pokyny a také montážním návodem, ke kterému patří součásti sady. Dodržováním pokynů uvedených v tomto dokumentu zajistíte bezpečnost sobě i svým spolucestujícím!

1. Autopotahy společnosti AUTO-DEKOR lze bezpečně používat pouze na značkách/modelech vozů, pro které byly navrženy a vyrobeny. Výrobce/prodejece nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé negativní následky nebo poškození způsobené používáním výrobků v rozporu s jejich určením. Potahy na sedadla musí být namontovány přímo na původní čalounění auta, proto by se před jejich montáží se musí sedadla odstranit všechny dřívě použité doplňkové prvky ochrany čalounění, jako jsou staré potahy, ochranné rohože apod. Tím zajistíte správnou funkci švů systému AIRBAG, což je klíčové pro bezpečné používání výrobku.

Autopotahy musí být namontovány pouze pro zámýšlené použití, a na:
 - přední sedadla
 - zadní sedadlo
 - opěradlo zadního sedadla
 - opěrky hlavy
 - další čalouněné prvky v závislosti na modelu a konfiguraci vozu (např. přídatné loketní opěrky).

2. **Ochrana očí:** vzhledem k riziku poranění při autopotahy musí být montovány při použití ochranných brýlí nebo se musí montovat v kvalifikovaném autoservisu

3. **Montážní pokyny:** Montáž autopotahů musí být provedena v souladu s příloženými pokyny. Ujistěte se, že potahy správně zapadají do sedadel, zvláštní pozornost věnujte funkci airbagů sedadel (viz bod 4), bezpečnostních pásů a dalších bezpečnostních systémů na sedadlech vašeho vozidla. Pouze správná montáž potahů zajišťuje jejich dlouhý provoz, zvyšuje estetiku interiéru a zaručuje nepřetržitou funkci airbagů. Nesprávná montáž může ovlivnit bezpečnost a pohodlí, stejně jako životnost výrobku.

4. **Kompatibilita s airbagy**
UPOZVĚŤENÍ: Nesprávná montáž může mít za následek, že airbag sedadla nebude v případě nárazu správně fungovat, což může vážně ohrozit vaše zdraví! Potahy jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní se systémy airbagů. Tam, kde se nachází airbagy, mají potahy speciální steh, který se při aktivaci airbagu přetřhne, aniž by došlo ke zpomalení činnosti airbagu. Díky tomu lze potahy použít jak ve vozech s airbagy, tak bez nich.

Toto řešení bylo proведено TÜV NORD Polska Sp. z o.o. a je certifikováno bezpečnostní značkou TÜV „Ověřený výrobek“.

Ujistěte se, že jsou potahy správně nasazeny a neblokují oblasti airbagů. Přísné dodržování montážních pokynů je klíčové pro zajištění správné funkce airbagů v případě nehody.

U sedadel vybavených bočními airbagy je nutné, aby potahy licovali stranou se šitím AIRBAG k té straně sedadla, na které je airbag umístěn, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost umístění speciálního švu potahu na stejném místě, na kterém se nachází původní šev sedadla.

Pouze správná a pečlivá montáž potahů zaručuje plnou kompatibilitu potahů s bočními airbagy. Pravidelně kontrolujte, zda jsou potahy dobře upevněny a zda se během jízdy nepohybují. Ujistěte se, že je šev AIRBAGU na správném místě. Pokud si všimnete, že se potahy posouvají nebo jsou špatně přizpůsobené, okamžitě je opravte. Nepoužívejte potahy, které jsou poškozené nebo jsou špatně přizpůsobené sedadlům.

5. **Kompatibilita s vyhříváním sedadly:** Potahy společnosti AUTO-DEKOR jsou kompatibilní s funkcí vyhřívání sedadel. Ujistěte se, že potahy neblokují nebo nezakrývají ovládací prvky vyhřívání sedadel. Nepoužívejte potahy, pokud jsou poškozené nebo pokud se vyskytují problémy s funkcí ohřevu.

6. **Kompatibilita s ventilovanými sedadly:** Potahy AUTO-DEKOR nejsou kompatibilní s funkcí ventilace opěradel a sedadel. Pokud je váš vůz touto funkcí vybaven, mějte na paměti, že její výkon může být při použití potahů omezen.

7. **Vyvarujte se zakrývání systémů vozidla:** Ujistěte se, že potahy nezakrývají přívody vzduchu nebo součásti ventilace či nastavení sedadel. Blokování těchto systémů může ovlivnit jejich funkci a bezpečnost.

8. **Pravidelné kontroly:** Pravidelně kontrolujte, zda jsou potahy pevně upevněny a zda se během jízdy nepohybují. Ujistěte se, zda je steh AIRBAG na správném místě a zda jsou potahy správně upevněny a neovlivňují funkci bezpečnostních pásů, systémů a dalších mechanismů sedadel. Pravidelně kontrolujte potahy, zda nejsou poškozené, například natržené, odřené nebo opotřebované. Pokud zjistíte poškození, poškozené potahy bezpodmínečně vyměňte, abyste zajistili bezpečnost a pohodlí používání výrobku.

9. **Bezpečnost dětí:** Autopotahy nejsou hračky. Zajistěte, aby si děti a domácí zvířata nehráli s potahy nebo upevňovacími prvky. Vyhnete se tak riziku udušení nebo zranění. Vnější obal potahů uchovávejte mimo dosah malých dětí – nebezpečí udušení.

10. **Upozornění týkající se horkých povrchů:** Vyvarujte se kontaktu potahů s horkými povrchy, jako jsou karoiserie, větrací otvory apod., aby nedošlo k deformaci nebo poškození materiálu. Zametez kontakt s ohněm. Autopotahy nejsou odolné proti ohni. Uchovávejte je mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného ohně a cigaret.

11. **Čištění a údržba:** Autopotahy čistěte podle doporučení na štítku výrobku vlhkým hadříkem a jemnými čisticími prostředky. Vyhnete se použitím silných chemikálií, které mohou poškodit tkaninu. Před dalším použitím potahy důkladně vysušte.

12. **Uchovávání:** Pokud potahy nepoužíváte, skladujte je na suchém a chladném místě, aby nedošlo k jejich poškození. Vyhnete se místům vystaveným přímému slunečnímu záření, které může způsobit vyblednutí barev.

13. **Likvidace:** V případě nutnosti výměny nebo likvidace autopotahů, postupujte s dodržáním místních předpisů pro odpady. Výrobek může být recyklovatelný na vhodných sběrných místech.

14. **Výrobek je vyroben v Polsku v souladu s právními předpisy Evropské unie.**

15. **V případě jakýchkoli dotazů, hlášení incidentů nebo informací o stažení výrobku z trhu se obraťte na výrobce.**

Výrobce:
 AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k., ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Korczyna, Polsko
 tel. +48 13 43 898 101, e-mail: kontakt@autodekor.pl

NÁVOD K MONTÁŽI

potahy na míru

sada pro dvě přední sedadla a zadní sedadlo

POZOR! Před zahájením montáže je nutné se seznámit tak s níže uvedeným návodem k montáži, jak i příloženými k sadě bezpečnostními pokyny.

Před zahájením montáže se ujistěte, že je vůz zaparkován na rovném povrchu a motor je vypnutý. Pro zvýšení bezpečnosti zatáhněte ruční brzdu.

Vzhledem k nebezpečí poranění se potahy musí bezpodmínečně montovat při použití ochranných brýlí!

Odstraňte ze sedadel všechny dřívě použité dodatečné ochranné prvky čalounění, jako jsou staré potahy, ochranné rohože atd. Ze sedadel odstraňte všechny ostré předměty, jako jsou klíče, pera nebo náradí, které by mohly potahy při montáži poškodit. Pro zajištění lepší přilnavosti potahů, důkladně očistěte sedadla od prachu, špíny a jiných nečistot.

Autopotahy musí být namontovány pouze pro zámýšlené použití, a na: přední sedadla, zadní sedadlo, opěradlo zadního sedadla, opěrky hlavy, další čalouněné prvky v závislosti na modelu a konfiguraci vozu (např. přídatné loketní opěrky).

Pouze správná montáž potahů zajišťuje jejich dlouhý provoz, zvyšuje estetiku interiéru a zaručuje nepřetržitou funkci airbagů.

Přední sedadla, jednomístná sedadla: Vyjměte opěrku hlavy ze sedadla. Pokud není opěrka hlavy odnímatelná, může mít potah otvor zakončený suchým zipem. Široce rozevřete suchý zip na potahu a protáhněte jej opěrku hlavy, začínaje z levé nebo pravé strany.

V závislosti na konfiguraci vašeho vozu mohou mít opěrada sedadel kapsy nebo stolký (obr. 5) v takovém případě mohou mít potahy otvory se zipy, umožňující použití integrovaných stolků a kapes v opěradlech. Ve vozech se stolký je třeba ze začátku montáže rozeznout zipy umístěné na opačné straně potahu sedadla v linii stolků. Poté protáhněte stolec otvorem a posuňte jezdec až k místu, kde je stolec upevněn v opěradle (obr. 5), díky čemuž bude potah těsně přiléhat a nebude blokovat jeho funkci. Po provedení této činnosti můžete v montáži potahů pokračovat.

Použití kapes umožňuje otvor se dvěma zipy, díky kterým v případě potřeby k nim otevřete přístup (obr. 5). Díky těmto řešením lze potahy použít na sedadla se stolký a s kapsami i bez nich.

V dalším kroku umístěte horní část potahu rovnoměrně na sedadlo, začněte shora a postupně se posouvajte dolů. Ujistěte se, že potah přesně přiléhá k tvaru sedadla a snažte se ho natáhnout tak, aby těsně přiléhá k původnímu čalounění (obr. 1).

Potahy jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní se systémy airbagů předních sedadel (AIRBAG). Tam, kde se nachází airbagy, mají potahy speciální steh (obr. 2),

kteří se při aktivaci airbagu přetřhne, aniž by došlo ke zpomalení činnosti airbagu. Díky tomu lze potahy použít jak ve vozech s airbagy, tak bez nich. Toto řešení bylo proведено TÜV NORD Polska Sp. z o.o. a je certifikováno bezpečnostní značkou TÜV „Ověřený výrobek“. U sedadel vybavených bočními airbagy musíte potahy nutné přizpůsobit stranou se šitím AIRBAG (obr. 2) k té straně sedadla, na které je airbag umístěn, zároveň je třeba speciální šev potahu umístit na stejné místo, na kterém se nachází původní šev sedadla. Pouze správná a pečlivá montáž potahů zaručuje plnou kompatibilitu potahů s bočními airbagy.

V dalším kroku mezerou mezi sedačkou a opěradlem protáhněte prvek zakončený gumíčkami (obr. 2, obr. 4a, 4b), který se nachází na vnitřní straně potahu tak, aby byl viditelný ze zadní strany sedadla. To vám později umožní připevnit jeho gumíčky ke konstrukci ve spodní části sedadla. Tento prvek slouží jako stabilizace potahu.

Poté umístěte spodní část potahu na sedadlo a pečlivě přizpůsobte polohu potahu tvaru sedadla. Jakmile celý potah upravíte, můžete přejít k fázi jeho upevnění.

V potazích jsou připraveny všechny otvory, které zohledňují konstrukční prvky, jako jsou otvory pro opěrky hlavy, klíky dveří nebo nastavení opěrada. Ty je třeba pečlivě zasunout pod plastové zakončení původních prvků (obr. 1), např. pomocí malého šroubováku. Tovární otvory pro opěrky hlavy zasuňte pod jejich plastové zakončení v sedadlech. Pokud vaše opěrka hlavy nebyla odnímatelná, zavřete dřívě rozevřený suchý zip kolem opěrky hlavy, přičemž v místě montážních otvorů opěrky hlavy ponechte rozevřené jen malé fragmenty suchého zipu. Tyto fragmenty můžete také vložit pod plastové zakončení původních otvorů, např. pomocí malého šroubováku.

Přejděte k závěrečné fázi upevnění potahu. V této fázi opět utáhněte a připevněte obdélníkový prvek, který byl dřívěm protažen mezi sedačkou a opěrkou, a proveďte poslední úpravu vyrovnání a napnutí potahu. Tím je zaručeno správné a estetické přilnutí potahu k povrchu sedadla.

Při konečné montáži potahu se ujistěte, že je šev AIRBAGU na správném místě. Pokud si všimnete, že se potahy posouvají nebo jsou špatně přizpůsobené, okamžitě je opravte.

Upevnění lze provést dvěma způsoby: Prvním způsobem je upevnění gumových smýček pomocí speciálních háčků (obr. 3a). Gumové smýčky s připevňovacími háčky můžete připevnit ke smýčkám na opačné straně, k pružinám, otvorům nebo jiným prvkům umístěným pod předním sedadlem (obr. 4a).

Druhým způsobem je protáhnout šňůrky, která je součástí sady (obr. 3b) všemi gumovými smýčkami montovaného potahu, pak její dobře natáhnout a svázání tak, aby vytvořila obruč spojující všechny smýčky (obr. 4b). Přebytnou šňůrku je třeba odstránit.

POZOR! - Nepřipevňujte gumové smýčky nebo šňůrky k pohyblivým vodítkům sedadla!
 - Mějte na paměti, že vzhledem k nebezpečí poranění se musí potahy, zejména montážní háčky, montovat při použití ochranných brýlí!

Potahy na zadní sedadlo
 Potahy s továrními otvory pro opěrky hlavy, pasy atd. se montuje na opěrku zadního sedadla (obr. 6).

V závislosti na umístění sedadel ve vašem voze se mohou potahy opěradel zadního sedadla skládat z jednoho nebo více prvků (dělná sedadla, loketní opěrky atd.). Demontujte opěrky hlavy. Sklopte opěradlo zadního sedadla. Umístěte potah rovnoměrně na opěradlo (obr. 6), počínaje shora a postupně se posouvajte směrem dolů. Ujistěte se, že potah přesně přiléhá k tvaru opěrada a snažte se ho natáhnout tak, aby těsně přiléhá k původnímu čalounění.

Přizpůsobte tovární otvory v potazích k plastovému lemování sedadla. Pokud je váš vůz vybaven bezpečnostním pásem v opěradle, musíte pas provléknout továrními otvorem. Za tímto účelem odšroubujte upevňovací pásu (ve spodní části), natáhněte pas otvorem, a poté jej zpět pevně přišroubujte v místě upevnění.

Zvedněte sedák zadního sedadla. V závislosti na umístění sedadel ve vašem voze se mohou potahy sedáků zadního sedadla skládat z jednoho nebo více prvků. Potah natáhněte na sedák sedadla (obr. 6), počínaje zdola a postupně se posouvajte směrem nahoru.

Pro správné přizpůsobení potahů sedáku a opěradlům sedadla je opět opatrně natáhněte a poté začněte s konečným upevněním, stejně jako u předních sedadel. Upevnění lze provést dvěma způsoby: Prvním způsobem je upevnění gumových smýček pomocí speciálních háčků (obr. 3a). Gumové smýčky s připevňovacími háčky můžete připevnit ke smýčkám na opačné straně, k pružinám, otvorům nebo jiným prvkům umístěným pod nebo za sedadlem (obr. 7a).

Druhým způsobem je protáhnout šňůrky, která je součástí sady (obr. 3b) všemi gumovými smýčkami montovaného potahu, pak její dobře natáhnout a svázání tak, aby vytvořila obruč spojující všechny smýčky (obr. 7b). Přebytnou šňůrku je třeba odstránit.

POZOR! - Nepřipevňujte gumové smýčky k pohyblivým prvkům sedadla!
 - Mějte na paměti, že vzhledem k nebezpečí poranění se musí potahy, zejména montážní háčky, montovat při použití ochranných brýlí!

Montáž potahů na opěrky hlavy, loketní opěrky a další čalouněné prvky
 Potahy opěrek hlavy, loketních opěrek a dalších čalouněných prvků namontujte tak, že je opatrně natáhněte na prvek a přizpůsobte jejich tvar tvaru prvku. (obr. 2, obr. 6)

POZOR: Potahy opěrek hlavy a loketní opěrky se nepřipevňují pomocí háčků!

