



Tillverkare:
AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k.
 ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Korczyna, Polen
 e-mail: kontakt@autodekor.pl

Produkten som används på ändamålsenligt sätt och enligt tillverkarens rekommendationer är säker och inte skapar någon risk för användarna.

Observera!
 Använd produkten på ändamålsenligt sätt.
 Det är förbjudet att modifiera produkten på något sätt.
 Produkten är ingen leksak.

Före monteringen och användningen av produkten ta del av dokumentationen gällande en säker användning och monteringen av produkten.

Monteringsanvisning

Produktsäkerhetsblad



Produktsäkerhetsblad
 universella överdrag
 BUS 2+1 - set för förarsäte och passagerarsäte

OBSERVERA! Läs medföljande säkerhets- och monteringsanvisningen före monteringen.
 Värna om din och passagerarnas säkerhet genom att följa anvisningar i denna handling!

1. Bilsätessöverdrag av fabrikatet AUTO-DEKOR kan användas säkert endast i de bilmärken och -modeller som de är designade och tillverkade för. Tillverkaren / säljaren tar inget ansvar för några indirekta eller direkta negativa påföljder eller skador till följd av att produkterna använts på ett oändamålsenligt sätt. Bilsätessöverdragen ska monteras direkt på bilens originalklädsel varför alla tidigare använda klädselskydd som gamla överdrag, skyddsmattor osv. ska avlägsnas före monteringen. Tack vare detta säkerställs en korrekt funktion för AIRBAG-sömmarna vilket är avgörande för produktens användnings säkerhet.

Överdragen ska uteslutande monteras på avsedda platser, lämpligen på:

- framsätet
- baksätets sits
- baksätets ryggstöd
- nackstödet
- andra klädseldelar som finns tillgängliga beroende på bilmodell och -konfiguration (ex. extra armstöd).

2. Ögonskydd: med hänsyn till risken för personskada ska överdragen monteras i skyddsglasögon eller till en kvalificerad serviceverkstad utföra monteringen.

3. Installationsanvisningar: Överdragen ska monteras i enlighet med den medlevererade anvisningen.

Se till att överdragen är korrekt anpassade till sätena, lägg särskilt märke till krockkuddarnas funktion i bilsätena (se punkt 4), säkerhetsbältena samt andra säkerhetssystem som din bils säten är utrustade med.

Endast en korrekt monterad sätessöverdragen säkerställer deras långa användning, förbättring av interiörens estetik och garanterar en ostörd funktion av krockkuddarna.

Felaktig monterning kan påverka säkerheten och användningskomforten samt produktens hållbarhet.

4. Kompatibilitet med krockkuddar

OBSERVERA: Felaktig monterning kan leda till att framsätets krockkudde inte fungerar korrekt vid kollision vilket kan utgöra en verklig fara för din hälsa!

Överdragen är designade för att vara kompatibla med krockkuddssystem (AIRBAG). I platsen där det finns krockkuddar är överdragen försedda med en speciell söm som spricker vid utlösning av krockkudden och inte saktar ner krockkuddens funktion. Tack vare detta kan överdragen användas i bilar med och utan krockkuddar.

Denna lösning har provats av TÜV NORD Polska Sp. z o.o. och är certifierad med TÜVs säkerhetsmärke "Kontrollerad produkt".

Se till att överdragen är korrekt fastsatta och att de inte blockerar de platser där krockkuddarna finns. Att noggrant följa monteringsanvisningen är nyckelfaktorn för att säkerställa en korrekt funktion för krockkuddarna vid olycksfall.

I säten utrustade med sidokrockkuddar ska överdragen obligatoriskt anpassas så att sidan med lappen AIRBAG finns på den sättesida där krockkudden finns monterad, med iakttagande att den speciella sömmen på överdraget placeras på samma sätt som sätets originalsöm.

Endast en korrekt och noggrann monterning garanterar en fullständig samverkan mellan överdragen och sidokrockkuddarna.

Kontrollera regelbundet att överdragen är korrekt fastsatta och inte förflyttar sig under färd. Se till att AIRBAG-sömmen befinner sig på rätt plats. Om du upptäcker att överdragen förflyttar sig eller inte är korrekt anpassade åtgärda detta omedelbart.

Använd inte skadade överdrag eller överdrag som inte är anpassade till framsätet.

5. Kompatibilitet med uppvärmade framsäten: Överdragen av fabrikatet AUTO-DEKOR är kompatibla med sättesvärmefunktion. Se till att överdragen inte täcker över sättesvärmefunktionens regler. Använd inte överdragen om de är skadade eller om det uppstår problem med sättesvärmefunktionen.

6. Kompatibilitet med ventilerade framsäten: Överdragen av fabrikatet AUTO-DEKOR samverkar inte med ventilationsfunktionen för sätets sits och ryggstöd. Om din bil är utrustad med denna funktion kan funktionens effektivitet vara begränsad när sättesöverdrag används.

7. Undvik att övertäcka de system som finns i fordonet: Se till att överdragen inte täcker några luftinlopp eller delar av sättesventilationssystem eller framsätets lägesreglage. Blockering av dessa system kan påverka deras funktion och säkerhet.

8. Regelbundna inspektioner: Kontrollera regelbundet att överdragen är korrekt fastsatta och inte förflyttar sig under färd. Kontrollera att AIRBAG-sömmen finns på rätt plats och överdragen är korrekt monterade och inte påverkar säkerhetsbältenas, systemens och andra sättesmekanisimers funktion.

Kontrollera regelbundet sätena med avseende på skador som sönderrivet material, rotningar eller slitage. Vid upptäckt av sådana bytvillkorligen de skadade överdragen för att säkerställa en säker och komfortabel användning av produkten.

9. Barnsäkerhet: Överdragen är ingen leksak. Se till att barn och djur inte leker med överdragen eller fästeelementen för att undvika risken för kvävning eller personskada. Överdragets yttre förpackning ska förvaras oåtkomligt för små barn - kvävningssrisk.

10. Varning gällande heta ytor: Undvik att överdragen kommer i kontakt med heta ytor som ex. bilkaross, ventilationsgaller osv. för att förhindra deformationer och materialskador.

Undvik eld. Överdragen är inte eldfasta. Håll dem borta från värmekällor, öppen låga och cigarett.

11. Rengöring och underhåll: Överdragen rengörs i enlighet med instruktioner på produktetiketten med hjälp av en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Använd inte starka kemiska medel som kan skada materialet. Torka noga överdragen före återmonteringen.

12. Förvaring: Om överdragen inte används, förvara dem på en torr och sval plats för att undvika att de skadas. Undvik platser utsatta för direkt solljus som kan orsaka blekning.

13. Bortskaffande: Följ lokala avfallshanteringsföreskrifter när överdragen måste bytas ut eller skaffas bort. Produkten kan lämpa sig för återvinning på lämpliga återvinningstationer.

14. Produkten har tillverkats i Polen i enlighet med lagföreskrifter som gäller i Europeiska unionen.

15. Kontakta tillverkaren vid frågor, för anmälan av incidenter eller information gällande återkallande av produkten.

Tillverkare:
AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k., ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Korczyna, Polen
 tel. +48 13 43 898 101, e-post: kontakt@autodekor.pl



Monteringsanvisning
 universella överdrag
 BUS 2+1 - set för förarsäte och passagerarsäte

OBSERVERA!
 Läs nedanstående monteringsanvisning och medföljande säkerhetsanvisning före monteringen.

Före monteringen se till att bilen är parkerad på en plan yta och bilmotorn är avstängd. Dra åt handbromsen för extra säkerhet.

Med hänsyn till risken för personskada montera överdragen i skyddsglasögon!

Avlägsna alla tidigare använda klädselskydd som gamla överdrag, skyddsmattor osv. från sätena före monteringen. Lägg undan alla vassa föremål som nycklar, pennor eller verktyg som kan skada överdragen under monteringen. Rengör sätena noga från damm, smuts och andra föroreningar för att säkerställa att överdragen sitter åt bättre.

Överdragen ska uteslutande monteras på avsedda platser, lämpligen på:

förarsäte, passagerarsäte, nackstödet.
Endast en korrekt monterad sätessöverdragen säkerställer deras långa användning, förbättring av interiörens estetik och garanterar en fullgod funktion av krockkuddarna.

Förarsäte:

Ta ut nackstödet ur framsätet. Om nackstödet inte kan tas ut, öppna brett kardborrebandet i överdraget och trä det igenom nackstödet från vänster- eller högersida.

Om ditt framsäte är utrustat med armstöd eller extra justeringsrattar i klädseln demontera de före monteringen av sätessöverdraget.

Trä överdragets överdel jämnt in på sätet, börja uppifrån och fortsätt gradvis nedåt. Se till att överdraget är välanpassat till framsätets form genom att försöka sträcka den så att den ligger tätt emot originalklädseln (fig. 1).

Överdragen är designade för att vara kompatibla med framsätets krockkuddssystem (AIRBAG). I platsen där det finns krockkuddar är överdragen försedda med en speciell söm som spricker vid utlösning av krockkudden och inte saktar ner krockkuddens funktion. Tack vare detta kan överdragen användas i bilar med och utan krockkuddar.

Denna lösning har provats av TÜV NORD Polska Sp. z o.o. och är certifierad med TÜVs säkerhetsmärke "Kontrollerad produkt". I säten utrustade med sidokrockkuddar ska överdragen obligatoriskt anpassas så att sidan med lappen "AIRBAG" (fig. 2) finns på den sättesida där krockkudden finns monterad och den speciella sömmen på överdraget ska placeras på samma plats som sätets originalsöm.

Endast en korrekt och noggrann monterning garanterar en fullständig samverkan mellan överdragen och sidokrockkuddarna.

I nästa steg trä delen som är försedd med resårband (fig. 2, fig. 3) och finns på överdragets insida igenom spalten mellan sätets sits och ryggstöd så att den blir synlig på framsätets baksida. Tack vare detta kan resårbanden fästas senare i konstruktionen i sätets undersida. Denna del stabiliserar överdraget.

Trä sedan överdragets nedre del in på sätets och anpassa den noga till sätets form. När hela överdraget är välanpassat kan du fästa det.

Stäng kardborrebandet som du öppnade tidigare i närheten av nackstödet, endast små delar av kardborrebandet i närheten av nackstödet monteringshål ska lämnas öppnade. Du kan också föra in dessa delar under plastbrickorna i originalhålen (fig. 4) med hjälp av ex. en liten skruvmejsel.

Fäst gummiöglorna med hjälp av krokarna (fig. 5).

Vid fastsättning av gummiöglorna ska den rektangulära delen som tidigare träts igenom mellan sätets och ryggstödet sträckas ordentligt och fästas och slutlig justering av läget och sträckningen av överdraget utföras. Detta garanterar att överdraget sitter korrekt och flexibelt på framsätets yta. **Under slutmonteringen av överdraget se till att AIRBAG-sömmen finns på rätt plats. Om du upptäcker att överdragen förflyttar sig eller inte är korrekt anpassade åtgärda detta omedelbart.**

Gummiöglor med krokarna kan fästas i öglorna på motsatt sida, i fjädrar, hål eller andra komponenter under framsätet. (fig. 3).

OBSERVERA:

- Fäst inte gummiöglorna i framsätets rörliga styrskenor!
- Kom ihåg att överdragen och i synnerhet monteringskrokarna ska monteras i skyddsglasögon med hänsyn till risken för personskada!

Det sista steget under monteringen av förarsätessöverdraget är utförande av hål för armstödet och/eller justeringsrattarna (om din bil har sådan utrustning).

Du måste utföra dessa hål på egen hand på grund av att dessa delar kan finnas på olika platser. Överdragen är tillverkade av ett rivsäkert stickat tyg varför denna åtgärd inte påverkar överdragets hållbarhet.

VIKTIGT: Klipp hål först efter att monteringen och fastsättningen av överdragen avslutats för att undvika att de förflyttar sig till en annan plats. Hålltagning kan utföras med hjälp av sax. Vi rekommenderar att hålen klippis i form av bokstaven X i en storlek som är mindre än plastbrickorna samt att tyget förs under plastbrickorna, ex. med hjälp av en liten skruvmejsel.

Efter korrekt hålltagning kan du återmontera det tidigare demonterade armstödet och justeringsrattarna.

Överdrag för passagerarsäte

Överdraget är försedt med nackstödhål med kardborreband samt en öppning för axelbältet som finns i överdragets centrala del (fig. 6).

Trä överdraget jämnt in på passagerarsätet, börja uppifrån och fortsätt gradvis nedåt. Se till att överdraget är välanpassat till ryggstöds form genom att försöka sträcka den så att den ligger tätt emot originalklädseln. Öppna biltillåset som löper horisontellt mellan sätet och ryggstödet (fig. 6) och öppna kardborrebandet som finns bakom övre öppningen för säkerhetsbältet. Tack vare detta kan du föra in överdraget under bältet utan att behöva demontera bältet. När bältet förts under bältet lås biltillåset igen och stäng kardborrebandet som finns bakom den övre öppningen.

I nästa steg trä delar som är försedda med resårband (fig. 6) och finns på överdragets insida igenom spalten mellan sätets sits och ryggstöd så att de blir synliga på sätets baksida. Tack vare detta kan resårbanden fästas senare i konstruktionen i sätets undersida. Dessa delar stabiliserar överdraget.

Lägg sedan och anpassa överdragets nedre del, avsedd för sätets sitsen, börja nerifrån och fortsätt gradvis uppåt.

Efter en korrekt anpassning av överdraget på sätets och ryggstödet sträck den ordentligt igen och börja fästa den med hjälp av gummiöglor med krokarna (fig. 5) i konstruktionsdelarna på baksidan av/under sätet eller till gummiöglor på de motsatta sidorna, på analogiskt sätt som vid förarsätet (fig. 3).

OBSERVERA: - Kom ihåg att överdragen och i synnerhet monteringskrokarna ska monteras i skyddsglasögon med hänsyn till risken för personskada!

Stäng kardborrebandet som du öppnade tidigare i närheten av nackstöden, endast små delar av kardborrebandet i närheten av nackstödet monteringshål ska lämnas öppnade. Du kan också föra in i dessa delar under plastbrickorna i originalhålen (fig. 6) med hjälp av ex. en liten skruvmejsel.

Med hänsyn till att handtag, knappar, armstöd och extra sättesjusteringar kan sitta på olika platser måste du utföra hålltagning för dessa delar på egen hand (fig. 7). Överdragen är tillverkade av ett rivsäkert stickat tyg varför denna åtgärd inte påverkar överdragets hållbarhet.

VIKTIGT: Klipp hål först efter att monteringen och fastsättningen av överdragen avslutats för att undvika att de förflyttar sig till en annan plats. Hålltagning kan utföras med hjälp av sax. Vi rekommenderar att hålen klippis i form av bokstaven X i en storlek som är mindre än plastbrickorna samt att tyget förs under plastbrickorna, ex. med hjälp av en liten skruvmejsel.

Montering av överdragen på nackstöden

Montera nackstödsöverdragen uppifrån nedåt genom att noggrant anpassa deras form till nackstöds form (fig. 2, fig. 6).

OBSERVERA: Nackstödsöverdragen fästes inte med krokarna!

